

ファン式アロマディフューザー 安全上のご注意

ご購入いただきありがとうございます。

お使いになる前にこの安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

BA127 (Y2308)

安全上のご注意 (必ずお読みください)

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
必ず守ってください。

図記号の説明  は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

 は、指示する行為を必ず守ることを示しています。



危険

死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容



小さなお子様が手の届く所に置かない
USBケーブルが首に巻きついたり、誤って
落下させたりするなどして、窒息やけがなど
の原因になります。



本製品またはUSBケーブル、給電する機器
に発煙、破損、発熱、変形、異臭、異音などの
異常がある場合はすぐに使用をやめる
発熱、破裂、発火の原因となります。



火の中に入れてたり、火を近づけたり、加熱し
たりしない
発火・破裂・火災の原因となります。



指定以外の方法で給電しない
発熱・発火・故障・感電の原因となります。

警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容



誤飲を防止するため、小さな部品などは、
幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。



濡れた手でUSBケーブルにふれない
火災や感電の原因となります。



USBコネクタは根元まで確実に差し込む
接触不良により火災・感電・故障の原因となります。



本製品やUSBケーブルの上に重いものを
載せたり、無理な変形をするなどして、製品
やUSBケーブルを傷つけない
火災・感電・故障の原因となります。



付属のUSBケーブル以外を使用したり、付
属のUSBケーブルを他の機器に転用しない
火災や感電の原因となるおそれがあります。



端子部や本体のすき間などに金属や異物
を差し込まない
発熱や発火の原因となります。



使用時以外はUSBケーブルを差したままに
しない
絶縁劣化により、感電や火災、けがの原因に
なります。



USBコネクタのほこりなどは定期的に取り
除く
絶縁不良により、火災の原因となります。



使用中に本製品を布や布団で覆ったり、包
んだりしない
火災・故障・傷害の原因となります。



水やその他の液体をかけたり、濡らさない
発熱や発火の原因となります。

注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容



お子様がお使いになるときは、保護者の方
が取扱説明書をよくお読みになり、正しい
使い方を指示する
使用中においても正しい使い方がされてい
るかを確認してください。



強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因となります。



浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる
所では使わない
さびや故障の原因となります。



持ち運ぶ際は、本体を横や逆さまにしない
エッセンシャルオイルが漏れて本体に付着
すると、故障や破損の原因となります。



安定した水平な場所に置く
傾いたところやぐらついた台などに置くと、
落下してけがや破損の原因となります。



分解や改造をしない
けがや故障の原因となります。



下記のような場所では使わない
発熱・破裂・発火・感電や部材の変形・変色・
劣化の原因となります。

- 暖房器具のそば
- 直射日光が当たる所
- 発熱器具の近く
- ほこりが多く発生する所
- 温度が0℃以下または40℃以上の所
- 調理場など多くの油を使用する所
- 灯油、シンナーなど引火性のある所



USBハブを使用して本製品を接続しない
正常な給電ができなかったり、発火や機器
の破損のおそれがあります。



USBケーブルを引っ張ったり、USBケーブ
ルで本体を持ち上げたりしない
故障や破損の原因となります。



USBケーブルを抜き差しするときは、USB
コネクタ部を持つ
断線の原因となります。