

収録音とシークレット音について

本製品は、アラーム音として下記16種の野鳥の声を収録しています。

- | | | | |
|----------|----------|-------|---------|
| ①ウグイス | ②シジュウカラ | ③アオジ | ④オオヨシキリ |
| ⑤コジュリン | ⑥アカショウビン | ⑦カッコウ | ⑧キビタキ |
| ⑨サンコウチョウ | ⑩コマドリ | ⑪クロジ | ⑫クロツグミ |
| ⑬ホトギス | ⑭イカル | ⑮ホオジロ | ⑯カワラヒワ |

シークレット音として、アラームOFFの操作時に約1/16の確率で、「シマアオジ」の音が流れます。

- ※シークレット音は、アラーム切替スイッチの位置に関係なく機能します。
- ※アラーム音が鳴っていないときにアラームOFFの操作をしても機能しません。

モニター音のリセットについて

モニター音の野鳥の声は①～⑯の順番に流れます。順番をリセットして①ウグイスから始めるには、モニターボタンを押しながら**アラーム切替**を  から  に切り替えてください。

※電池を入れ替えたあともリセットされます。