

室内用

電波時計 取扱説明書 (掛兼用デジタル電子音目覚まし時計)

お買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

リズム株式会社 〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12 https://www.rhythm.co.jp

電池は付属しておりません。単3形乾電池を2個ご用意ください。

各部の名称と役割

各部の名称と役割. 正面(時計)と裏面(電池蓋)の図解と各部の説明。①アラームON/OFF、②進む、③戻る、④リセット、⑤時刻合わせ、⑥強制受信、⑦時刻/日付、⑧12H/24H、⑨モニター、⑩スヌーズ/ライトの機能説明。

1 使いはじめるとき 電池を入れて、標準電波を受信して日時を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせるときには、「手動での時刻合わせ」をお読みください。

注意: 電池の+と-を指示と逆向きに入れて、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池を入れる: 電池を入れると「ピ」と鳴ります。※短い時間に電池を入れ替えると鳴らないことがあります。

リセットを押す: 「ピ」と鳴って、受信マークが点滅し受信を開始します。※受信はボタンに触れないでください。

20分待つて受信結果を確認する: 受信時間は最大で20分です。受信マークで受信結果を確認してください。【受信の流れと表示】参照

【受信の流れと表示】 (リセットを押した直後) 受信開始、受信マーク点滅、受信成功、受信マーク点灯の表示フロー。

電波受信中のボタン操作について: 電波の受信中に進むまたは戻るを押すか、時刻合わせを約2秒間押し続けると、受信マークが消灯して、受信を中止します。

【受信終了】 (受信成功したときの表示例) 時刻10:37、受信マーク点灯。

電波を受信しにくい環境: 次のような場所では受信できない場合や誤った日時を表示することがあります。●工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所

標準電波を受信できない場合

- 朝までそのまましておく
●場所を受信しやすい受信をやり直す
●電波の状態により変化します。

標準電波を受信できないときは、手動で日付と時刻を合わせて、ご使用ください。

手動での時刻合わせ ……電波が受信できないとき、任意の日時に合わせるとき

操作例に従って、年(西暦)、月、日、時刻(時/分)の順に設定してください。ボタン操作と表示の図解。

電波受信機能のON/OFF操作

受信機能 OFF (無効にして手動で時刻を合わせる) リセットを約1秒間隔で3回押ししてください。

リセットと強制受信操作

リセット: 電池を入れた直後や静電気などにより誤作動したときに押し押ししてください。

2 アラーム機能を使う

アラーム時刻を合わせる

アラーム時刻を合わせる: ①アラームON/OFFを押してアラームマークを消す、②進むまたは戻るを押して時刻を設定する。

アラームのON/OFF設定

アラームON/OFF設定: アラームON/OFFを押すとONとOFFが切り替わります。ON設定時刻にアラームを鳴らす。

アラームオートストップ(自動鳴り止め)

アラームがONのままでは毎日アラームが鳴りますので、必要がないときはアラームをOFFにしてください。

スヌーズ機能(止めてもまた鳴る)

アラームが鳴っているときにスヌーズを押すと、アラームマークが点滅して約5分間アラームが停止してからまた鳴り出します。

アラーム音の試験(モニター)

モニターを押すと約2分間アラームが鳴ります。途中で止めるには、モニターを押してください。

3 表示の切り替え

表示位置の切り替え

表示位置の切り替え: 時刻/日付を押すと時刻と日付の表示位置が入れ替わります。

時刻表示形式の切り替え

時刻表示形式の切り替え: 12H/24Hを押すとAM/PM付の12時間表示と24時間表示が切り替わります。

曜日位置について

図のように曜日により、表示位置が変わります。12/25月 12/26火 12/29金

六曜について

旧暦の月と日とから導きだされ、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種類があります。

4 表示面の照明

スヌーズボタンは、ライトボタンを兼ねています。ボタンを押すと表示面が約3秒間照明されます。

温度・湿度表示

本製品は、一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。①センサーが時計内部にあるため、時計周囲の温度・湿度変化をすぐに反映しません。

静電気による誤作動について

静電気の影響により、表示の一部が欠けるなど正常に機能しなくなる場合があります。

設置について

設置: 置いてご使用になるときには、スタンドを図のようにしてください。無理な荷重を加えるとスタンドが外れ、転倒を防ぐために、水平で安定したところに設置してください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

木の柱または木質の厚い壁面の場合: 付属の木ねじが使用できる場合は、木の柱または木質の厚い壁面です。9mmの穴をドリルで開け、木ねじを挿入してください。

その他の壁面の場合

石膏ボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。

電池・時計の廃棄

●お住まいの地区自治体の指定に従ってください。●製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はゼロハンテープなどで絶縁してください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、柔らかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。

おもな製品仕様

製品仕様表: 使用温度範囲、時間精度、使用電池、電池寿命、標準電波、受信回数、受信開始時刻、受信ON/OFF、アラーム機能、アラーム音、スヌーズ、オートストップ、音量調節、カレンダー、付属品。

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明: 警告(死亡または重傷を負う可能性が想定される内容)、注意(傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容)。

警告: 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない。電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る。

注意: 電池の+と-を正しく入れる。強い振動や衝撃を与えない。浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。●長時間使用しないときは電池を取り外す。●古い電池と新しい電池を混ぜない。

電池の種類について

●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。

電池の寿命について

●温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。

注意 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

電池からの液漏れにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。

電波時計について

電波時計とは

クォーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。

標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。



この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外で標準電波を受信できません。海外でのご使用には手動で日時を電波受信機能をOFFにして手動で日時を合わせてください。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みください。

●修理部品の保有について: 電子回路などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。

●修理可能期間について: 無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。

この時計のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先: リズムサポート https://rhythm.jp/support/

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してはなんら責任を負いかねますのでご了承ください。