

クオーツ 電子音目覚まし時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。



製造販売元 **リズム株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

電池は付属していません。単3形アルカリ乾電池を3個をご用意ください。

時計の使い方


◎図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。



電池の交換や時刻を合わせるときは、裏ぶたを開けてください。

電池は電池ホルダーの⊕ ⊖表示に合わせて入れてください。

〈目覚まし時刻の合わせ方〉 3-①



操作例 6時20分にセット

アラームつまみを回すと、10分単位に「カチ」とクリック感があります。アラームの針を7時に合わせ、6時方向に4回「カチ」とさせてください。

※目覚まし時刻は10分単位に設定できます。

アラームの針を矢印と逆方向に回すと、アラーム精度が悪くなり、設定した時刻より早く鳴り出すことがあります。

1 電池の入れ方

電池ホルダーの⊕ ⊖表示に合わせて単3形アルカリ乾電池(推奨)を3個入れてください。電池は、時計用と照明用に分かれています。

※電池の⊕ ⊖を逆に入ると電池からの液もれ、発熱、破裂の原因になります。

2 時刻の合わせ方

時刻合わせつまみを回して、正しい時刻に合わせてください。

3 目覚まし(アラーム)の使い方

① 目覚まし時刻を設定する……………〈目覚まし時刻の合わせ方〉参照
アラームつまみを必ず矢印方向に回し、アラームを鳴らす時刻に合わせてます。

② アラームスイッチを設定する
アラームスイッチをONにすると設定時刻に鳴り始めます。OFFにすると、アラームは鳴らなくなります。

アラームオートストップ機能……………(自動鳴り止め)

鳴っているアラームを約5分間放置すると自動的に止まります。また、スヌーズ機能も停止します。

アラームスイッチはONのままです。完全に止めるためには、アラームスイッチをOFFにしてください。

※アラームスイッチがONのままでは、毎日午前と午後の2回アラームが鳴ります。使用しないときにはOFFにしてください。

スヌーズ機能……………(止めてもまた鳴る)

アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すとアラーム音が約5分停止してからまた鳴り出します。再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFFにします。

スヌーズ機能は、アラームセット時刻から25~55分間有効で、この間、繰り返し使用できます。

照明機能

明暗センサーで明るさを感じて、暗くなると文字板面を自動照明します。昼間や夜間の照明時でも明るさが不足するとセンサーが反応します。

スヌーズボタンはライトボタンを兼ねています。ボタンを押している間、文字板面を照明します。自動照明よりも明るくなります。

※自動照明機能のON/OFFスイッチはありませんので、照明を使用しないときは、照明用の電池を取り外してください。

アラームご使用上の注意


○アラームは機械の構造上、設定した時刻に対して、5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。

電池の交換について

注意 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

電池の液漏れにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために次のことをお守りください。

- 時計が止まったり、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 古い乾電池と新しい乾電池、マンガン乾電池とアルカリ乾電池を混ぜて使用しない。
- 電池の⊕ ⊖を逆に入れない。



電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 種類の異なる電池を混ぜない。

電池の種類について

●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。

●一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

●一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。(例: Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池) ※EVOLTAは、パナソニック株式会社の登録商標です。

電池の寿命について

●温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。

●買い置きした電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

お手入れについて

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。

●ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

電池・製品の廃棄

●お住まいの自治体の指定に従ってください。

●製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はセロハンテープなどで絶縁してください。

おもな製品仕様

常温での時間精度 平均月差 ±20秒

使用温度範囲 -10℃~+50℃

アラーム音 電子音

アラーム精度 設定時刻に対して±5分

推奨電池 単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6

時計用 1個 照明用 2個

電池寿命 約1年(1日にアラームを30秒鳴らし、ライトを7時間使用した場合)

アラーム機能 アラームオートストップ(自動鳴り止め)

スヌーズ機能(止めてもまた鳴る)

照明機能 ランプ2灯式

自動照明 明暗センサーと連動して暗所で点灯

手動照明 ライトボタンを押している間照明

防滴防塵機能 なし

※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 保証書 1枚

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ○は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない

万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

梱包用のポリ袋をかぶらない

窒息する恐れがあります。

電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

●電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社総合サポートにてお問い合わせください。

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

電池の⊕ ⊖を正しく入れる

液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

下記のような場所では使わない

性能の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

強い振動や衝撃を与えない

故障や破損の原因になります。

直射日光が当たる所。

暖房機器の風が当たる所。

浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない

さびや故障の原因になります。

●温度が-10℃以下または+50℃以上の所。

●火気のそば。●ほこりが多く発生する所。

●強い磁気発生させる機器のそば。

●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。

●プール、温泉場などガスの発生する所。

●調理場など多くの油を使用する所。

●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

ぬれた手でさわらない

さびや故障の原因になります。

分解や改造をしない

けがや故障の原因になります。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社総合サポートにてお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について
電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について
無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先

リズム総合サポート
https://rhythm.jp/support/

商品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をご確認ください。例. 4RA○○○, 8RA○○○

お客様相談室: 0120-557-005 受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してはなんら責任を負いかねますのでご了承ください。