CITIZEN

安全対策書類
保管用
室内用

電波時計　取扱説明書

アナログ太陽電波時計

お買い上げいただき誠にありがとうございます。
本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
なお、保証書は必ずお受け取りください。

シチズン時計株式会社
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号 (1120桜木町)
http://www.citizen.co.jp/ お客様相談センター 0120-078183

ご使用の前に、表示の「安全上のご注意」をよくお読みください。

ご使用方法（電波を入れて標準電波を受信して時刻を合わせる）

1分以内に標準電波を受信できない場合は、「受信のしかた」をご参照ください。

電波時刻方式
JJY（40kHz）
JJY（60kHz）
標準電波受信
（お知らせ）
2回目以降の受信は、プリセットされた時刻に対して±1分以内で受信可能です。
（ただし、電波状態が良好な場合。）
2回目以降の受信は、通常、前回の標準電波受信から24時間後に自動的に受信します。
受信マーク表示
受信中は、時刻表示の秒位置に表示されます。
受信時間
最大6分間

「受信中の表示」
（例）10:37
「受信成功の表示」
（例）12:00

1 標準電波を受信する
2 時刻を合わせる
3 カレンダーを合わせる

1 標準電波を受信する
2分以内で標準電波を受信できない場合や第2の受信を行なう場合
1 電波を入れる
2 受信モードにする
3 2分以内で標準電波を受信する
4 時刻を合わせる
5 カレンダーを合わせる

受信のしかた

（例）**10:37**は、このときの時刻。
（例）**12:00**は、このときの時刻。

「受信中の表示」
受信中は、秒位置に表示されます。
「受信成功の表示」
受信が成功すると、秒位置に表示されます。
「受信失敗の表示」
受信が失敗すると、秒位置に表示されます。

標準電波を受信できない場合

最初に受信できないとき
・最初に、標準電波が受信できない場合、手動で時刻合わせをご操作されることをお勧めします。
●電波を入れる・受信モードにする
・電波を入れる・受信モードにする操作は、電波の受信状態が良好な場所で、電波の受信が開始されるまで、そのままにしておいてください。

手動での時刻合わせ　（電波が使えないときなどに、手動で時刻合わせをします。）

・電波が使えないときなど、手動で時刻を合わせることができます。
・手動で時刻合わせをされた場合、電波時計としての機能は、使用できません。

操作前に必ず、西暦年、月、日、時刻（秒、分）の順に設定します。

表示モード
表示モードボタン
●表示モードボタンを押すと、ボタンごとに、「秒」、「分」、「時」、「日」、「月」、「年」、「曜日」、「時刻」、「カレンダー」、「ボタン」の順に切り替わります。
●表示モードボタンを押すと、ボタンごとに、「秒」、「分」、「時」、「日」、「月」、「年」、「曜日」、「時刻」、「カレンダー」、「ボタン」の順に切り替わります。

時刻、2011年12月25日の午前10:37にセットします。

1. 表示モードボタンを押す
表示モードボタンを押すと、秒位置が点滅します。
2. 秒を合わせる
秒位置が点滅しているときに、秒位置が00（ゼロ）秒に合わせます。
（00秒以内で、秒位置が点滅している間に、秒を合わせます。）
3. 表示モードボタンを押す
秒位置が点滅しているときに、表示モードボタンを押すと、分位置が点滅します。

4. 分を合わせる
分位置が点滅しているときに、分位置を合わせます。
5. 表示モードボタンを押す
表示モードボタンを押すと、時位置が点滅します。

6. 時を合わせる
時位置が点滅しているときに、時位置を合わせます。
7. 表示モードボタンを押す
表示モードボタンを押すと、日位置が点滅します。

8. 日を合わせる
日位置が点滅しているときに、日位置を合わせます。
9. 表示モードボタンを押す
表示モードボタンを押すと、月位置が点滅します。

10. 月を合わせる
月位置が点滅しているときに、月位置を合わせます。
11. 表示モードボタンを押す
表示モードボタンを押すと、年位置が点滅します。



12. 年を合わせる
年位置が点滅しているときに、年位置を合わせます。
13. 表示モードボタンを押す
表示モードボタンを押すと、曜日が点滅します。

14. 曜日を合わせる
曜日が点滅しているときに、曜日を合わせます。
15. 表示モードボタンを押す
表示モードボタンを押すと、時刻が点滅します。

16. 時刻を合わせる
時刻が点滅しているときに、時刻を合わせます。
17. 表示モードボタンを押す
表示モードボタンを押すと、カレンダーが点滅します。

18. カレンダーを合わせる
カレンダーが点滅しているときに、カレンダーを合わせます。
19. 表示モードボタンを押す
表示モードボタンを押すと、ボタンが点滅します。

20. ボタンを合わせる
ボタンが点滅しているときに、ボタンを合わせます。
21. 表示モードボタンを押す
表示モードボタンを押すと、秒が点滅します。

22. 秒を合わせる
秒位置が00（ゼロ）秒に合わせます。
（00秒以内で、秒位置が点滅している間に、秒を合わせます。）
23. 表示モードボタンを押す
表示モードボタンを押すと、秒が点滅します。

電波受信機能のON/OFF操作

電波が使いにくいときは、受信機能のOFFを選択してください。

●電波受信機能ON（受信する）で使用するときは
●電波受信機能OFF（受信しない）で使用するときは
（OFFにされたときには電波を受信しないで、時刻合わせを手動でご操作されます。）

●電波受信機能ON（受信する）で使用するときは
●電波受信機能OFF（受信しない）で使用するときは

1. 表示モードボタンを押す
表示モードボタンを押すと、秒位置が点滅します。
2. 秒を合わせる
秒位置が00（ゼロ）秒に合わせます。
（00秒以内で、秒位置が点滅している間に、秒を合わせます。）
3. 表示モードボタンを押す
表示モードボタンを押すと、秒が点滅します。

強制受信モードリセット操作

リセットボタン
強制受信モードリセットボタン
●リセットボタンを押すと、強制受信モードリセットされます。
（12:00、00秒で、受信機能はON（受信する）になります。）

時刻表示形式の切り替え

24時表示（12時表示）

●表示モードボタンを押すと、受信中、日時の設定中にしたときは操作できません。

温度・湿度表示

ケース内の温度を表示します。
本製品は一般的な温度センサーを使用しております。
直射日光や熱源、冷風、温風、湿気、結露などの影響を受けると、正確な温度を表示しません。

温度測定範囲
温度：-10℃ ～ 60℃
湿度：[ムーブメント]温度測定範囲
[ムーブメント]温度測定範囲 ～ 60℃

●表示モードボタンを押すと、表示モードボタンを押すごとに、「温度」、「湿度」、「表示なし」の順に切り替わります。

温度計測機能

温度計測モード
●表示モードボタンを押すと、表示モードボタンを押すごとに、「温度」、「湿度」、「表示なし」の順に切り替わります。
●表示モードボタンを押すと、表示モードボタンを押すごとに、「温度」、「湿度」、「表示なし」の順に切り替わります。

温度計測
●表示モードボタンを押すと、表示モードボタンを押すごとに、「温度」、「湿度」、「表示なし」の順に切り替わります。
●表示モードボタンを押すと、表示モードボタンを押すごとに、「温度」、「湿度」、「表示なし」の順に切り替わります。

設置

注意
●直射日光や熱源、冷風、温風、湿気、結露などの影響を受けると、正確な温度を表示しません。
●直射日光や熱源、冷風、温風、湿気、結露などの影響を受けると、正確な温度を表示しません。
●直射日光や熱源、冷風、温風、湿気、結露などの影響を受けると、正確な温度を表示しません。
●直射日光や熱源、冷風、温風、湿気、結露などの影響を受けると、正確な温度を表示しません。
●直射日光や熱源、冷風、温風、湿気、結露などの影響を受けると、正確な温度を表示しません。
●直射日光や熱源、冷風、温風、湿気、結露などの影響を受けると、正確な温度を表示しません。

注意
**●ケースの、ケースの、ケースの、