CITIZEN

型名 RHS-R8
01244-00001
室内用

電波時計 取扱説明書
（デジタル電子音目覚まし時計）

お買いあげいただきありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後も、保証書とともに保管して、必要なときにご覧ください。

シチズン時計株式会社
〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1丁目1番4号
https://www.citizen.co.jp

CITIZENの商標は、シチズン時計株式会社のスイス国ならびに諸外国における登録商標です。

ご使用の前に、安全のため「使用上の注意」をよくお読みください。

電波が届くまでは、時刻規定電波が届くまでお待ください。

各部の名称と使用

- 時刻調整（分）…時刻の分を合わせる。
- 時刻調整（時）…時刻の時を合わせる。
- 表示…時刻表示、日時、アラーム時刻、アラーム1時間、日付、曜日、年、秒、電波受信状態を表示します。
- 電源のスライド…電源の切り／入を切り替えます。
- 電波受信ボタン…電波受信を開始します。
- アラーム1ボタン…アラーム1の切り／入を切り替えます。
- アラーム2ボタン…アラーム2の時刻を設定します。
- 時刻のボタン…時刻表示を切り替えます。（時表示／秒表示）
- 電源を入れると表示部全面が点灯します。

注意 表示部全面が点灯しないときは、電池の向きを正しくセットしてください。

電波を入れて標準電波を受信しないと時刻を合わせません

電波を受信し、時刻を合わせ、日付・曜日・年・秒を表示します。

電波を受信し、時刻を合わせ、日付・曜日・年・秒を表示するまでは、電波を受信しやすい場所で、電源のスライドを「入」にしてお待ちください。

受信状態が良ければ約3分

受信状態が悪ければ約10分

受信状態が悪い場所では、受信できないこともあります。

標準電波を受信しやすい場所

- **屋外で**のときにしか、受信できないこともあります。
- **窓の近く**で、**屋外が見える場所**のときに、受信できないこともあります。
- **屋内**でも、受信できないこともあります。
- **屋内**で、**窓から遠い場所**のときに、受信できないこともあります。

標準電波を受信しやすい場所

手動での時刻合わせ　電波が使えないときは、日差の調節のためなど

時刻設定（分、時、日、月、年）、**秒**、**アラーム1時間**、**アラーム1分**、**アラーム2時刻**（分、時）

時刻のボタン…**時刻表示**（時表示／秒表示）

アラーム1ボタン、**アラーム2ボタン**…**アラーム1時間**、**アラーム1分**、**アラーム2時刻**（分、時）

時刻調整（分）、**時刻調整**（時）、**電源のスライド**、**電波受信ボタン**

アラーム1ボタンを押しながら、アラーム2ボタンを押してしばらのあとアラーム時刻表示が点滅します。

アラーム時刻を合わせる

- **アラーム1ボタン**を押しながら、**アラーム2ボタン**を押してしばらのあとアラーム時刻表示が点滅します。アラーム2ボタンを押してアラーム時刻を合わせます。
- **アラーム1ボタン**を押しながら、**アラーム2ボタン**を押してしばらのあとアラーム時刻表示が点滅します。アラーム1ボタンを押してアラーム時刻を合わせます。

アラーム1時間を合わせる

- **アラーム1ボタン**を押しながら、**アラーム2ボタン**を押してしばらのあとアラーム時刻表示が点滅します。アラーム1ボタンを押してアラーム1時間を合わせます。

アラーム1分を合わせる

- **アラーム1ボタン**を押しながら、**アラーム2ボタン**を押してしばらのあとアラーム時刻表示が点滅します。アラーム1ボタンを押してアラーム1分を合わせます。

アラーム2時刻を合わせる

- **アラーム1ボタン**を押しながら、**アラーム2ボタン**を押してしばらのあとアラーム時刻表示が点滅します。アラーム2ボタンを押してアラーム2時刻を合わせます。

アラーム時刻を合わせる

アラーム1時間を合わせる

アラーム1分を合わせる

アラーム2時刻を合わせる

アラーム機能を使う

アラーム1とアラーム2のアラーム機能を設定して使うことができます。

アラーム1は、**アラーム1時間**（1日～7日）と**アラーム1分**（0分～59分）の組合せでアラーム1スヌーズ機能が設定されます。

アラーム2は、**アラーム2時刻**（0分～23時59分）の時刻で、アラーム1とそれぞれ**ハーモニカ**、**アラーム**、**ストップ**の設定ができます。

アラーム1とアラーム2の両方が同時に鳴ったときは、アラーム1のアラーム音が優先されます。

アラーム1とアラーム2が重なっているときは、アラーム2のみ鳴っているときにアラーム1時刻になったときは、アラーム1のアラーム音が優先されます。

アラーム機能を有効にする

- **アラーム1ボタン**を押してアラーム1を切り／入にします。アラーム2ボタンを押してアラーム2を切り／入にします。

アラーム1のON/OFF設定

- **アラーム1ボタン**を押してアラーム1を切り／入にします。

アラーム2のON/OFF設定

- **アラーム2ボタン**を押してアラーム2を切り／入にします。

アラーム1時間（1日～7日）

アラーム1分（0分～59分）

アラーム2時刻（0分～23時59分）

アラーム1時間（1日～7日）と**アラーム1分**（0分～59分）の組合せでアラーム1スヌーズ機能が設定されます。

アラーム1と**アラーム2**の時刻は、アラーム時刻表示が点滅します。

アラーム1と**アラーム2**の時刻を合わせるときは、アラーム時刻表示が点滅している間に設定してください。

アラーム1時間（1日～7日）

アラーム1分（0分～59分）

アラーム2時刻（0分～23時59分）

アラーム1と**アラーム2**の時刻を合わせるときは、アラーム時刻表示が点滅している間に設定してください。

ハーモニカ、**アラーム**、**ストップ**の設定ができます。