CITIZEN

電波時計 取扱説明書
（指時針）

お買いあげいただき誠にありがとうございます。
お使いになる前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みなさった後は手元に保管して、必要なときにご覧ください。

型番 C410 シリーズ
C417-S013-91
室内用

シチズン時計株式会社
〒359-9011 埼玉県所沢市大字下富字武野耕地2丁目1番地の1番地
http://www.citizen.co.jp

CITIZENの商標はシチズン時計株式会社のライセンスに基づき使用されています。

ご使用の前に、必ず「安全にお使いください」を必ずお読みください。

電池が封入してあります。取扱説明書の中に電池の交換方法が記載されています。

各部の名称と役割

（図は標準時間帯で、夏期時間に設定した状態です。）

使用方法　電池を入れて、標準電波を受信して時刻を合わせる

標準電波を利用して、手動で時刻を合わせる場合は、**手動で時刻を合わせる**を参照してください。
（受信状況に関係なく時刻、カレンダーなどを合わせたいときに使います。）

① 電池カバーをゆっくり表示に合わせて電池を入れる
（**電池の入れ方**）を参照して電池をセットします。

② 指針受信ボタンを押す　**標準電波を受信の約3分～7分間**（約5分）**待ち**
（受信状況により、受信時間は異なります。）
・電池を入れた直後は受信モードが作動しています。
・受信の途中で約5分～8秒間ボタンを押すと、受信を中止します。
・受信中はボタンを押さないでください。

③ 時針を受信する
（**時刻を合わせる**）に従い、時針を整理して合わせます。

④ 受信開始から16分後に受信ボタンプッシュで受信結果を確認する
受信ボタンプッシュ時には、「受信成功」、「受信失敗」、「正しい時刻を表示」、「受信中止」、「受信中」の5種類の表示があります。
（**受信結果の表示**）を参照して受信結果を確認してください。

標準電波一覧図の流れとテープ機器の使い方

②
指針受信ボタンを押す
受信成功（約3秒間）
受信失敗（約3秒間）
③
時針を合わせる
④
受信ボタンプッシュ
⑤
受信結果を確認
正しい時刻を表示
受信中止
受信中
受信成功
受信失敗
受信結果の表示
時計受信ボタン
電波マーク
（約4秒～10秒、1～2秒間のパルス音が聞こえます。）
テープ機器
ICレコーダー
ICレコーダー
ICレコーダー