CITIZEN

電波時計 取扱説明書
(防水時計)

型名 9F82 9F83 9F84 9F87 CC-7003

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
この説明書は、お使いになる前に必ず内容を理解されるようお願いします。
お読みになった後も、すぐに使えるよう、必ず保管されるようお願いします。

各部の名称と設定

電池の入れかた
電池ホルダーが表示に合わせて初期アクションが開始されます。
ご注意 電池ホルダーを表示に合わせる前に竜頭を操作しないでください。

ご注意 ふたの取扱について
パッキンを傷つけないように、ふたを閉じてください。パッキンの劣化は腐食やパッキンの変形の原因となります。

ご使用方法

標準電波を利用しての、正確な時刻合わせを開始します。**「電波で時刻合わせ」**を参照してください。
竜頭を元の位置に戻す操作は、ご使用方法の通りです。

① 電池ホルダーを表示に合わせて電池を入れる
② 竜頭を「時刻合わせ」位置まで引き出す(秒針が12時位置)。秒針は受信動作スタンバイ状態。竜頭を戻します。秒針は、**6秒**、**12秒**、**18秒**、**24秒**、**30秒**、**36秒**、**42秒**、**48秒**、**54秒**、**60秒**の時に、**0秒**位置に移動します。
④ 電波を入れる前または電波受信中、**1分**間、**秒針が0秒位置**で停止します。
⑤ 秒針が0秒位置で停止している間に、1秒間ボタンを押す
1分間**秒針が0秒位置**で停止している間に、**1秒**間ボタンを押してください。秒針が動き出します。
⑥ 竜頭を「時刻合わせ」位置まで引き出す(秒針が12時位置)。竜頭を戻します。

標準電波・受信の流れとチェック機能の使いかた

電波受信開始
電波受信中
電波受信成功
電波受信失敗
1分間
秒針が0秒位置
1秒間ボタン
電波受信成功
電波受信失敗
電波受信中
電波受信成功
電波受信失敗
電波受信中
電波受信成功
電波受信失敗
電波受信中