

マルチクリップ

(Silky Wind Mobile 4 シリーズ用)

Multi-use Attachment Clip



対象型番 9ZF042 / 9ZFA42

※Silky Wind Mobile 3 シリーズには対応していません

※日傘には取り付けできません

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

マルチクリップ

(Silky Wind Mobile 4 シリーズ用)

Multi-use Attachment Clip

本製品の取り付けかたは内面に記載しています。

※下記の対象型番以外の製品では使用できません

対象型番 9ZF042 / 9ZFA42

※Silky Wind Mobile 3 シリーズには対応していません



最新の対象製品情報はこちらからご確認ください
https://rhythm.jp/products/detail/?goods_cd=CYY003RH00

型番 CYY003RH00
 外形寸法 約 H136× W45× D106mm
 質量 約93g
 対応寸法 板厚15~35mm 直径20~35mm
 主な材質 ABS樹脂、ステンレス鋼、シリコンゴム

製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
 本製品は、リズム社製のハンディファン(別売)に取り付けて使用します。
 本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。



(ハンディファン裏面)

型番表示位置

本製品の取り付けかた

◎図は操作説明用ですので、実際の製品とは異なることがあります。

警告 本製品を対象型番以外のハンディファンに取り付けられない対象型番以外のハンディファンに取り付けた場合、きちんと固定されず落下するおそれがあるため、絶対に取り付けられないでください。



注意 本製品を着脱する際は、ハンディファンの電源がOFFの状態でおこなう作動中のファンに接触すると、けがや破損の原因になります。

1 ハンディファンの電源をOFFにする

2 アタッチメントを以下①~④の手順でハンディファンに取り付ける



① ハンディファンのファン部を前方に倒します。

② アタッチメントの上部にあるツメをハンディファンの背面にある溝に引っかけます。



③ 引っ掛けたツメを支点にして、アタッチメントの下部をハンディファン側に近づけます。

④ 「カチッ」という音がしてアタッチメントが固定されるまで、アタッチメントの下部を押し込みます。



3 アタッチメントがハンディファンにしっかり固定できているか確認する

本製品を前後、左右に軽く動かして、ハンディファンにしっかりと固定されているか確認してください。

4 クリップを取り付ける

クリップを対応寸法内かつ形状が安定した固いものへ差し込みます。しっかりと固定できる位置へ奥まで差し込み、確実に取り付けてください。


前後、左右に軽く動かして、取り付け対象にしっかりと固定されているか確認してください。

回転部を使用して、ハンディファンの角度を調節できます。ハンディファンの角度を調節するときは、クリップを手で支えながら、アタッチメントを回転させてください。

警告 本製品やハンディファンが落下しないようにクリップを確実に取り付けるクリップを取り付ける角度や、はさむ物の形・材質によっては、落下・破損するおそれがあります。

注意 ハンディファンの角度を調節するときは、クリップを手で支えながらアタッチメントを回転させる落下や破損、思わぬ事故の原因になります。


使用の際は、ハンディファンへの髪の毛の巻き込みに注意する髪の毛がファンにからまると、けがや故障の原因になります。



- クリップは板厚15~35mm、直径20~35mmの物に取り付けることができます。
- 本製品を確実に固定できない物には絶対に取り付けられないでください、またクリップへの差し込みかたが浅いと、不安定になり落下の原因となります

《アタッチメントの取り外しかた》

- ① ハンディファンの電源をOFFにする
- ② ハンディファンが動かないように固定する
- ③ カラビナの背面を指でささえる
- ④ アタッチメントのつまみを前面から指で押す
- ⑤ アタッチメントをハンディファンからゆっくり取り外す



安全上のご注意

必ずお守りください

- 警告** 以下のことを守らない場合、窒息・熱中症・感電など重症を負う可能性があります
- 本製品やハンディファンが落下しないようにクリップを確実に取り付ける
 - 梱包用のポリ袋をペットや子供の手が届くところに置かない
 - 本製品をペットや子供の手の届く所や頭上に取り付けたり保管しない、また子供だけで使用させない
 - ベビーカーなどに取り付ける際には、必ず保護者から見える位置に設置し、絶対に子供から目を離さない
 - ベビーカーに取り付ける際は、地表近くの熱い空気が子供に当たると熱中症の原因となるため、低い位置に取り付けけない
 - 濡れた状態で、本製品をハンディファンに取り付けけない
 - 分解や改造しない
 - 亀裂や破損、変形、劣化を発見した場合は、直ちに使用を中止する
- 注意** 以下のことを守らない場合、本製品やハンディファンの落下・破損や、軽傷が生じる可能性があります
- 本製品の使用中に強い振動や衝撃を与えない
 - 使用前に必ず、本製品がクリップで確実に固定されていることを確認する、また継続使用する場合は、定期的に確認する
 - 本製品をハンディファンに取り付けたまま、卓上に置いて使用しない
 - 本製品をハンディファンに取り付けたまま、ハンディファンのカラビナを使用しない
 - クリップに指や髪の毛をはさまない

使用および取り扱い上のご注意

- ご使用の際はハンディファンの取扱説明書も必ずお読みください
- 本製品に荷物や荷物を掛けるなど、使用者以外には触しないようご注意ください
- 本製品を屋外で使用する場合は、歩行者や車両等に接触しないように周囲を確保してください
- 本製品を長期間取り付けたままにしておくと、取り外しにくくなったり、跡が残る場合があります
- 直射日光の当たる場所や火気、ストーブの近くなど高温となる場所で保管しないでください、色あせや劣化の原因となります
- お手入れにシンナーなどの有機溶剤、研磨剤、たわしなどを使用しないでください、色あせや劣化の原因となります
- 廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従ってください

お問い合わせ先 **リズム総合サポート**
<https://rhythm.jp/support/>

商品照会の際は、製品番号(型番)の情報が必要となります。

製品番号:CYY003RH00

お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

製造販売元 **リズム株式会社** 〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
<https://www.rhythm.co.jp>