

電波時計 取扱説明書  
(デジタル掛置兼用時計)

お買い上げいただきありがとうございます。  
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造元  
販売元  
リズム株式会社  
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12  
https://www.rhythm.co.jp

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社総合サポートにお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

- 修理部品の保有について  
電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。
- 修理可能期間について  
無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。  
Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先

リズム総合サポート  
https://rhythm.jp/support/

商品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をご確認ください。  
例. 8RZ○○○

お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

(Y2410)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。  
必ず守ってください。

図記号の説明 ①は、禁止(してはいけないこと)を示しています。  
②は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

- ❗ 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない  
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
- ❗ 電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、電池について次のことを守る
  - 傷をつけない。 ●分解しない。
  - ショートさせない。 ●充電しない。
  - 加熱しない。 ●火の中に入れない。
- ❗ 梱包用のポリ袋をかぶらない  
窒息するおそれがあります。

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- ❗ 電池の⊕⊖を正しく入れる  
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。
- ❗ 強い振動や衝撃を与えない  
故障や破損の原因になります。
- ❗ 浴室やサウナ、温室など、高温・高温になる所では使わない  
さびや故障の原因になります。
- ❗ めれた手でさわらない  
さびや故障の原因になります。
- ❗ 分解や改造をしない  
けがや故障の原因になります。
- ❗ 液晶から漏れた液に素手でさわらない  
破損で漏れた液には絶対にふれないでください。万一、手などに付着した場合は、すぐに石けんで洗い流してください。
- ❗ 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない
  - 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
  - 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社総合サポートにお問い合わせください。
- ❗ 下記のような場所では使わない  
性能の低下や部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。
  - 直射日光が当たる所。
  - 暖房機器からの風が当たる所。
  - 温度が－10℃以下または+50℃以上の所。
  - 火気のそば。
  - ほこりが多く発生する所。
  - 強い磁気が発生させる機器のそば。
  - 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
  - プール、温泉場などガスの発生する所。
  - 調理場など多くの油を使用する所。
  - ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質することがあります。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(－)を間違えない。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 種類の異なる電池を混ぜない。

■電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。(アルカリとマンガンは混ぜないでください。)
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。  
(例:Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池) ※[EVOLTA]は、パナソニック株式会社の登録商標です。

■電池の寿命について

- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなることがあります。
- 買い置き の電池は、保管状態や電池の使用推奨期限により、電池寿命が短くなることがあります。

電池・製品の廃棄

- お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はセロハンテープなどで絶縁してください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。  
必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

|                   |        |   |   |         |
|-------------------|--------|---|---|---------|
| ※品名・型番            |        |   |   |         |
| ※保証期間             | お買い上げ  | 年 | 月 | 日より 1年間 |
| お客様               | ご氏名    | 様 |   |         |
|                   | ご住所    |   |   |         |
|                   | TEL( ) | － |   |         |
| ※販売店印(住所、店名、電話番号) |        |   |   |         |

- ※印は販売店記入
- ネット通販をご利用の場合は、領収書やレシートなど、購入日が確認できる記録を添付してください。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、修理・調整に関するご連絡にのみ利用させていただきます。

■販売店の方へ  
この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について ※送料・出張料は、実費をいただきます。

- 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。
  1. 保証書のご提示がない場合。
  2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
  3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
  4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
  5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
  6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
  7. ご使用中に生じる外観上の変化。(製品の小さキズや汚れなど)
  8. 電池の交換

電波時計について

電波時計とは

クォーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。  
※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。  
標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2カ所にあります。  
標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。  
(https://jjy.nict.go.jp)  
※アドレスは変更になる場合があります。

標準電波の送信停止について

送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外でご使用になるときには、電波受信機能をOFFにして手動で日時を合わせてください。ONのまま使用すると、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った日時を表示することがあります。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

おもな製品仕様

|          |                                                           |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 時 間 精 度  | 標準電波受信成功直後の表示精度                                           | ±1秒              |
|          | 標準電波を受信しない場合 平均月差                                         | ±30秒             |
| 使用温度範囲   | －10 ～ +50℃ (液晶表示可読温度範囲                                    | 0～40℃) ※結露しないこと  |
| 使用電池     | 単2形マンガン乾電池 JIS規格 R14P 3個 または、<br>単2形アルカリ乾電池 JIS規格 LR14 3個 |                  |
| 電池寿命     | 単2形マンガン乾電池 約1年<br>単2形アルカリ乾電池 約2年                          |                  |
| 電池交換時期   | あり LCDに電池マークを表示                                           |                  |
| お知らせ機能   |                                                           |                  |
| 標準電波     | 標準電波受信による時刻修正                                             |                  |
| 受信局      | 福島局/九州局自動選択                                               |                  |
| 受信回数     | 最少 1回/日 最多 3回/日                                           |                  |
| 受信開始時刻   | AM 2:00、3:00、4:00に受信開始                                    | ※AM 2:00は必ず受信を行う |
| 受信ON/OFF | あり                                                        |                  |
| 表示方式     | LCD(液晶)                                                   |                  |
| 時刻表示形式   | 12時間/24時間制切り替え                                            |                  |
| カレンダー    | 2024～2099年対応 六曜は2050年まで対応                                 |                  |
| 温度表示     | －9.9 ～ +50℃ 温度精度±2℃                                       | ※精度は測定温度範囲内      |
| 湿度表示     | 20～99%RH 湿度精度±10%RH                                       | ※%RHは相対湿度を表す     |
| 防滴防塵機能   | なし                                                        |                  |

※液晶表示は5年を超えると表示が薄くなることがあります。  
※液晶は低温では表示が薄くなったり、反応が遅くなることがあります。また、高温では表示が濃くなったり、ムラに見えることがあります。  
※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の使用電池に交換した場合に適用となります。  
※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 木ねじ 2個、取付金具 2個、クギ 8個、壁掛け用型紙 1枚、取扱説明書・保証書 本書

CITIZENの商標は、シチズン時計株式会社のライセンスに基づき使用されています。



