



PRINCIPALITY
OF ZEON


Supplied from RHYTHM

© SI-SR


9ZR002MG

クイックガイド


時刻・日付の設定



■各部分名称 クロノグラフ




■クロノグラフ (ストップウォッチ) の使い方



この機種は1秒単位の計測で、
最大11時59分59秒まで計測します。

① ボタンでスタート/ストップを繰り返します。
ストップした状態で ② ボタンを押すとリセットになります。

・本製品には世界各地の時刻を表示する機能はありません。
・文字盤外周の都市名表記は、時差を図る目安としてご活用ください。
「機動戦士ガンダム」劇中に登場する架空の架空の都市も含まれています。
(劇中に登場する都市の位置は下記の地図のとおりです。)



製品仕様

機種名	OS10
型式	電池式クオーツウォッチ
時間精度 (平均月差)	±20秒
常温 (+5°C ~ +35°C)	
携帯時	
使用電池	小型銀電池 SR927W 1個
電池寿命	約2年
新しい電池相込後	
表示機能	時・分・秒・日付表示 クロノグラフ (ストップウォッチ)

⚠️ 警告 防水性能について

日常生活用強化防水 (WATER RESISTANT 100M)

- ・空気ポンペを使用するスキューバ潜水には使用できません。
- ・水中でのリ्यूーズ・ボタン操作、並びに水滴がついた状態でのリ्यूーズ・ボタン操作はできません。

⚠️ 注意 お取り扱いにあたって

詳しい説明や使用上の注意については、別紙『取扱説明書・保証書』をよくお読みください。

発売元 **リズム時計工業株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12

お問い合わせ先 **お客様相談室 0120-557-005**

受付時間 9:00~17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)