ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をお必ずお読みください。

電波時計 取扱説明書

（ソアラ外電子置時計用）

電波時計 取扱説明書
ソアラ外電子置時計用
室内用

お買いいただきありがとうございます。
本製品をご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

シマス株式会社

〒220-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地7 TEL(045)662-8811

各部の名称と説明

LCD液晶の説明書にて使用の名称と表示方法の説明です。

スタンド
ボタン
（アラーム時間のON/OFF）
（アラーム時間のON/OFF）
25
日
月
火
水
木
金
土
08:00
PM
12:34
23
日
月
火
水
木
金
土
25
日
月
火
水
木
金
土
08:00
PM
12:34
23
日
月
火
水
木
金
土
電波マーク
（電波受信中）
（電波受信）
（電波受信）
（電波受信