CITIZEN

取扱説明書番号
M2PA-C0H-00

電波時計 取扱説明書
（掛時計）

室内用

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後も必ず保管して、必要に応じてご覧ください。

シチズン時計株式会社
〒230-0011 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-11-11
http://www.citizen.co.jp

CITIZENの商標は、シチズン時計株式会社のトレードマークまたは登録商標です。

ご使用の前に、巻末の「使用上のご注意」をお読みください。

電波時計搭載してあります。単3形電池単2個使用。

各部の名称と役割

（文字盤）分針（黒い長い針）、時針（黒い短い針）、秒針（赤い針）、受信表示ランプ（分針と秒針の間）、受信表示ランプ分針（長い針）、受信表示ランプ時針（短い針）、時間調整ボタン、時間設定ボタン、受信表示ランプ秒針（赤い針）

（裏面）電池ふた、電池ホルダー

（裏面）時間設定ボタン、受信表示ランプ時針（短い針）、受信表示ランプ分針（長い針）、受信表示ランプ秒針（赤い針）

（電池の入れ方）
電池の交換
電池ふた
電池ホルダー

時間設定ボタン
受信表示ランプ時針（短い針）
受信表示ランプ分針（長い針）
受信表示ランプ秒針（赤い針）
時間調整ボタン
電池ホルダー
電池ふた

時計裏の電池ふたを外し、電池ホルダーを引き出してから、単3形電池を2個入れ、電池ホルダーを元に戻してください。

上注意 電池ホルダーを取り出すときは、ドライバーなどを使って、時間調整ボタンを押してください。

使用方法　電池を入れた、時間を合わせた、受信を待つ

標準電波を利用しています。手動で時刻合わせをしない限り、「受信で時刻合わせ」を利用してください。
（時間設定は電波受信しやすいように工夫されています。）

電波時計の**受信表示ランプ**（分針と秒針の間）が、**秒針**が点滅している間は、受信を待ってください。
受信が完了すると、受信表示ランプが消えます。
時間合わせは、**受信表示ランプ秒針**（赤い針）が消えてから、**時間設定ボタン**を押してください。
受信開始から10分間程度経過したら、**受信表示ランプ秒針**（赤い針）が点滅しはじめます。
受信表示ランプ分針（長い針）が点滅しはじめたら、**受信表示ランプ時針**（短い針）が点滅しはじめます。
受信表示ランプ時針（短い針）が消えたら、**受信が完了**しました。
（標準電波を受信できない場合は、**手動で時刻合わせ**を利用してください。）

上注意 電波が十分に届く場所、窓際などに置いてください。

明暗センサーのはたらき　明るくなると秒針が12時間に進まる

明暗センサーが明るい時間帯には、電池は、**受信表示ランプ分針**（長い針）が**12時**に進まず、**秒針**が12時間に時間合わせされたように、**秒針**が12時間