CITIZEN

電波時計 取扱説明書
（時計）

電波時計 RHS-L-L-L-L-L
RHS-L-L-L-L-L
屋内用

お買い上げいただき有り難うございます。
お使いになる前にこの電波取扱書をご覧ぬのうえ、正しくお使いください。
お読みなった後は保存の上、必要なときにご覧ください。

シチズン時計株式会社
〒230-9011 横浜市鶴見区小野町75番1号 TEL(045)946-4811
http://www.citizen.co.jp

CITIZENの商標はシチズン時計株式会社のライセンスに基づき使用されています。

電波の出力 ▶ 電波の出力は、時計の内部に内蔵されているアンテナ（電波受信部）を通じて、電波を受信します。

（電波のイメージ）

単3乾電池×2（別売）

時刻合わせボタン
時刻合わせ・時刻の調整・リセット

（表示カバー取外し）

時刻合わせボタン ▶
時刻合わせ・時刻の調整・リセット

表示カバー
表示カバーを取外すと、時刻合わせ・時刻の調整・リセットが可能になります。

使用方法　電池を入れて、標準電波を受信して時刻を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせる場合は、**手動で時刻合わせ**を参照してください。

電波を受信しても、時刻が正しくならない場合は、**標準電波の受信**を参照してください。

1 電池カバーの中央部に指を当てて電池を入れる
（**電池の入れ方**）を参照して電池を正しくいれてください。

2 時刻合わせボタンを押す（**標準電波の受信とチューナー機能の使い方**）を参照
受信表示ランプが点灯し、受信を開始します。また、約3秒間だけ、40、8、80、12、00の順に、表示部の全セグメントが点灯します。
●電池を入れた後は必ず時刻合わせを行ってください。
●不適切な使い方や使い方を誤ったときにリセットします。
●受信中は必ず操作をしないでください。

3 時計を放置する
時刻合わせは、しばらく時計を放置してください。

4 受信開始から16分後に受信表示ランプで受信結果を確認する
受信表示ランプが点滅している場合は、（**受信の結果**）を参照して、正しく時刻を合わせます。受信している場合は、受信を続けてください。受信ランプ表示ランプが点灯するまで、**標準電波を受信できない場合**）を参照してください。

標準電波の受信の流れとチューナー機能の使い方

標準電波の受信の流れ

受信表示ランプ
受信表示ランプが点灯、点滅、消灯

受信ボタン
受信ボタンを押すと、受信を開始します。

受信表示ランプ
受信表示ランプが点滅、点灯

受信ボタン
受信ボタンを押すと、受信を開始します。

受信表示ランプ
受信表示ランプが点灯

チューナー機能

チューナー機能の使い方

受信ボタン
受信ボタンを押すと、チューナー機能を開始します。

受信表示ランプ
受信表示ランプが点滅

受信ボタン
受信ボタンを押すと、チューナー機能を終了します。

受信表示ランプ
受信表示ランプが消灯

チューナー機能

チューナー機能

チューナー機能