

室内用

電波時計 取扱説明書 (デジタル電子音目まし時計)

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造 株式会社 リズム
発売元

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

電池は付属していません。単3形アルカリ乾電池を2個をご用意ください。

各部の名称と役割




- ①アラーム1(-) アラーム時刻や手動で日時を合わせるときに使用。
②アラーム1(+)
③アラーム2(-)
④アラーム2(+)
⑤モニター アラーム音の選択を試聴するときに押す。
⑥時刻合わせ 手動で日時を合わせるときに使用。
⑦リセット 誤作動を防ぐために電池を入れた直後に押す。
⑧スヌーズ アラーム音一時停止。
⑨アラーム1 アラーム1のON/OFFスイッチ。
⑩アラーム2 アラーム2のON/OFFスイッチ。
⑪音量(大小) アラーム音量を切り替えるときに使用。

使いはじめるとき 電池を入れて、標準電波を受信して日時を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で日時を合わせるときには、「(手動での時刻合わせ)」をお読みください。

【受信の流れと表示】



電源投入直後およびリセットボタンを押した直後は、2015年1月1日 AM12:00、アラーム時刻AM6:00に設定されます。


受信中の受信マークの変化(電波サーチ機能) 電波の状態により変化します。



1~2分経過後も①や②の状態が続く場合は受信できません。場所を変えてリセットボタンを押して再度受信を開始させてください。

受信終了まで最長20分待つ

受信成功 受信マークが点灯
受信失敗 受信マークが消灯



電波を受信しやすい際際などに置いてください。

標準電波を受信できない場合

- 朝までそのままにしておく
一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせを一度そのままにしておくとう受信できる可能性が高くなります。
●場所を変える/受信をやり直す
ペランダや窓の受信しやすい窓ざで取扱説明書の日本地図を参考にし、電波の送信所に時計の正面または裏面が向くようにして、リセットボタンを押して結果を確認します。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った日時を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多いなど電波障害の起る所
●金属製の雨戸やブラインドの近く
●ビルの地下、ビルの谷間、ビルの中
●高圧線、テレビ塔、電車の架線近く
●朝夕の時間帯、雨天のとき
●家電製品やOA機器の近く
●スチール机等の金属製家具の上や近く

○電波の受信中に+または-ボタンを押すか、時刻合わせボタンを約2秒間押し続けると、受信を中止して受信マークが消灯します。
○受信マークは受信成功後、24~25時間点灯。
○受信に成功しても、電氣的なノイズにより誤った日時を表示することがあります。このようなときには、場所を変えてリセットボタンを押して再度受信を試みてください。

手動での時刻合わせ ..... 電波が受信できないとき、任意の日時に合わせるとき

操作例に従って、西暦年、月、日、時刻(時、分、秒)の順に設定してください。

年、月、日、時刻(時・分・秒)でのボタン操作


点滅している数値を+または-ボタンで合わせてから時刻合わせボタンを押すと数値を確定して次のステップに進みます。

ボタン 押してすぐ離す 押し続ける
+ 1つ進む 早送り
- 1つ戻る 早戻し

+、-ボタンは、アラーム1と2の両方を使用することができます。

- 約30秒間ボタン操作を中断すると、表示されている内容で設定を終わります。
●アラーム時刻またはアラームマークが点滅しているときは、日時の設定はできません。
●標準電波を受信できないときの時間精度は、クォーツ精度になります。
●電波受信機能がONのときは、受信に成功すると日時を自動修正します。

操作例 2018年12月25日 AM10:37に合わせる




①年 ②月 ③日 ④時 ⑤分 ⑥秒

①西暦年が点滅するまで時刻合わせボタンを約2秒間押し続ける
②西暦年を合わせる
③月を合わせる
④日を合わせる
⑤時を合わせる
12時表示のときはAM(午前)/PM(午後)表示に注意してください。
⑥分を合わせる
⑦秒を合わせる
以上で設定は終わります。

電波受信機能のON/OFFを切り替える

ON: 定期的に受信を行い、受信に成功すると日時を自動修正します。
OFF: 受信を受信しません。遅れ進みが発生したときは、手動で日時を修正してください。

ONに設定 OFFに設定 アラーム1またはアラーム2の「+」と「-」ボタンを同時に8秒間押し続けると、ONとOFFが切り替わります。



- ON/OFFが切り替わるたびに、日付表示部にON/OFFが約2秒間点滅します。
●ONにしたときは、電波の受信を開始します。

\*電池を抜いて回路内に電荷が残ると、電波受信機能がONになります。
\*操作のタイミングによっては、ON/OFFが切り替わらないことがあります。このようなときには操作を繰り返してください。

強制受信とリセット操作について

強制受信 (受信機能がONのとき)
場所を移動したときなどに、受信を試みたいときに使います。受信に失敗しても日時は継続して表示します。

操作 アラーム1または2の「+」と「-」の2つのボタンを同時に約2秒間押し続けると、受信を開始します。アラーム時刻または日時の設定状態、アラーム状態のときは強制受信を行いません。

リセット
電源を入れた直後や静電気などにより誤作動したときに押します。

リセット直後は、2015年1月1日AM12:00、アラーム時刻は午前6:00に設定されます。また、電波受信機能がONになり、受信を開始します。

2 アラーム機能を使う

重要 アラームは非常に大きな音で鳴ります。次のことに注意してください。

- 耳の近くに鳴らしたり、大音量で長期間使い続けたりすると難聴などの聴覚障害になるおそれがあります。
○建物の構造などにより室外に音が漏れることがあります。ご近所迷惑にならないよう音量や置く場所などにご注意ください。

アラーム1と2、2つのアラーム時刻を設定して使用することができます。
○アラームが鳴っているときに、もう一方のアラーム時刻になったらときは、後からのアラームがスヌーズとオートストップ機能の対象になります。
○アラーム1と2のスイッチをOFFにしてからアラーム時刻を設定してください。
○アラーム1と2のスイッチをONにしたときは、アラーム時刻の早い方を表示します。
○アラーム1と2のアラーム音の種類と音量は同じ設定になります。
○アラーム状態のときはアラーム時刻を設定することはできません。アラーム状態を解除してから設定してください。

\*アラーム状態とは、アラームが鳴っている、またはスヌーズ機能を使用している状態です。

アラーム1と2の設定手順は同じです。下記の説明はアラーム1の例です。設定するときは、アラーム1、2それぞれの+/-ボタン、アラームスイッチを使ってください。

1 アラーム時刻を合わせる
①アラームスイッチをOFFにする
②+または-ボタンを押してすぐ離す



③+または-ボタンでアラーム時刻を合わせる
ボタン 押してすぐ離す 押し続ける
+ 1分進む 早送り
- 1分戻る 早戻し
④約5秒間ボタン操作をしないと設定を終わる

2 アラームのON/OFF設定

ONにするとアラームマークが点灯します。



3 アラーム音の選択と音量の調節

必ず音量を「小」にしてからアラーム音の選択と音量の調節をしてください。

- アラーム音は20種類収録されています。
○モニターボタンを押している間、鳴り続けますのでスイッチで音量を調節してください。
○最後に試聴した音がアラームに音切り替わり、スヌーズ中にモニターボタンを押すとアラーム音が切り替わります。


最大音量は前面から10cmで約85~100dBです。
\*選択したアラーム音による音のレベルは異なります。
100dB 電車が通るときのガード下
音レベルの目安 90dB 犬の鳴き声(前方5メートル)
80dB 地下鉄の車内

スヌーズ機能(止めてもまた鳴る)
アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すと、アラームマークが点滅して約5分間アラームが停止してからまた鳴り出します。この操作は7回まで繰り返すことができます。これ以降はスヌーズボタンを押してもアラーム音は止まりません。

オートストップ機能(自動鳴り止め)
鳴っているアラームを放置すると約5分で止まります。

時刻表示形式の切り替え

時刻合わせボタンを押してすぐに離すと表示形式が変わります。



12時間表示 24時間表示
AM(午前)/PM(午後) (00:00 00~23:59 59)

次の状態のときは、表示の切り替えができません。
●電波の受信中、アラーム状態、アラーム時刻、日時の設定中。

照明について

スヌーズボタンは、ライトボタンを兼ねています。ボタンを押している間と離してから約5秒間照明が点灯します。照明については、時計上方より見てください。他の方向から見ると読めないことがあります。

温度表示について

本製品が、一般的な家庭やオフィスなどの室内用の温度です。
○センサーが時計内部にあり、時計周囲の温度を反映するまでには時間がかかります。
○直射日光の当たる場所や冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近く、温室、サウナ、浴室、冷蔵庫、車の中では使用しないでください。

○測定する高さによっても、温度に違いが出る場合があります。
\*厳密な温度管理をする用途には適していません。また、温度の証明や商取引には使用できません。
測定範囲を超えたときの表示とその意味
温度「F」50Cを超える高温 「F」-9.9C未満の低温

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水で、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
●ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

電池・製品の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
●製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はゼロハントープなどで絶縁してください。

おもな製品仕様

Table with specifications: 使用温度, 液晶表示可経温度, 時間精度, 標準電波を受信しない場合, 推奨電池, 電池寿命, 温度表示, 温度精度, 測定間隔.

\*液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が濃くなったり、ムラに見えることがあります。0~40℃にだけは、正常に戻ります。
\*液晶表示板は5年にわたって、コントラストが低下して数字が読みにくくなる場合があります。
\*表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。
\*製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 保証書 1枚

電池のご注意(電池の正しい使いかた)

- プラス(+)、マイナス(-)の間違えない。
●長期間使用しないときは電池を取り外す。
●電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
●古い電池と新しい電池を混ぜて使わない。
●時計が動いても定期的に電池を取り外す。
●時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
●幼児の手が届かない所に置く。
●種類の異なる電池を混ぜて使わない。

電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
●一般に乾電池の電池は電圧が低く、時計には不向きでありで使用しないでください。
●一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。
(例:Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池) \*EVOLTAは、パナソニック株式会社の登録商標です。

電池の寿命について

●電池の寿命は温度などの使用条件により、製品仕様より短くなる場合があります。

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明
△は、禁止(してはいけないこと)を示しています。
●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

- 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届かない所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
●電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するのために、次のことを守る
●電池に傷をつけない。●電池を分解しない。
●電池をショートさせない。●電池を充電しない。
●電池を加熱しない。●電池を火の中に入れない。
●梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息する恐れがあります。

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- 電池の正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。
●強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。
●浴室やサウナ、温室など、高温・高温になる所では使わない
さびや故障の原因になります。
●ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。
●分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。
●下記のような場所では使わない
性能の低下や部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。
●直射日光が当たる所。●暖房機器からの風が当たる所。
●温度が-10℃以下または+50℃以上の所。●火気のそば。
●ほこりが多く発生する所。●調理機など多くの油を使用する所。
●強い磁気が発生させる機器のそば。
●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
●プール、温泉場などガスの発生する所。
●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。
●液晶から漏れた液に素手でさわらない
破損で漏れた液には絶対にふれないでください。手などに付着した場合は、すぐに石けんで洗い流してください。

電波時計について

電波時計とは
クォーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な日時に修正する時計です。

標準電波送信所は、福島県の「福島局:おたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局:はかば山標準電波送信所」の2か所にあります。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できない場合があります。
\*標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。(http://ijy.nict.go.jp)
\*アドレスは変更になる場合があります。

標準電波の送信停止について

送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外で使用した場合、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った日時を表示することがあります。海外で使用する際には、電波受信機能をOFFにして手動で日時を合わせてお使いください。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社総合サポートにてお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

- 修理部品の保有について
電子回路などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。
●修理可能期間について
無料保証期間が過ぎてても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより、修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先 リズム総合サポート
https://rhythm.jp/support/
高品照会の際は、製品裏面または底面に表示している製品番号(型番)をご覧ください。例: 6R2000
お客様相談室: 0120-557-005 受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなから責任を負いかねますのでご了承ください。