

RHYTHM

USB ファン 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元 **リズム時計工業株式会社**
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
http://www.rhythm.co.jp

アフターサービスについて

この製品のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みのうえご利用ください。

- 修理部品の保有について
修理用性能部品（羽根やモーター）は製造打ち切り後、5年間を基準に保有しています。修理の内容によっては、現品交換で対応させていただくことがあります。
- 修理可能期間について
無料保証期間が過ぎても、この製品の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。修理内容や運賃などにより、修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。
- 転居または贈答品の場合
お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

お問い合わせ先 お客様相談室 0120-557-005
受付時間 9:00 ~ 17:00（土日、祝日および当社休日を除く）
お問い合わせに際しては、製品番号（型番）「9ZF005」をお伝えください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

(Y1502)

安全上のご注意

よくお読みのうえ、必ずお守りください。

図記号の説明

- ⊘は、禁止（してはいけないこと）を示しています。
- ①は、指示する行為を必ずすることを示しています。

警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

- ⊘ 故障や破損した状態で使わない
禁止
- ⊘ グリルを取り外して使わない
禁止
けがや故障、破損の原因になります。
- ⊘ 火気に向けて使わない
禁止
火災や不完全燃焼の原因になります。
- ⊘ 次のような場所では使用しない
禁止
火災や感電などの原因になります。
 - ストーブなどの暖房機器、加湿器、火気の近く。
 - 直射日光の強い所、炎天下の車内など高温になる所。
 - 都市ガス、プロパンガス、ガソリン、シンナー、塗料など可燃性の液体やガスを使用している近く。
 - 調理場など油を多量に使用する所。
 - 風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所。

■お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
※別項の「後ろグリルの取り外し / 取り付け」参照。
※水洗いをしないでください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類を使用しないでください。

保証書

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて製品お買い上げの販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番 9ZF005
※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 6ヵ月
お客様 ご氏名 様
ご住所
TEL () -
※販売店印（住所、店舗名、電話）

※印は販売店記入

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は日本国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、製品の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

■販売店の方へ
この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について

- 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。
 - 1.保証書のご提示がない場合。
 - 2.保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
 - 3.お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
 - 4.お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷した場合。
 - 5.天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷した場合。
 - 6.お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
 - 7.ご使用中に生じる外観上の変化（ケースのキズや汚れ）。
 - 8.異常な電圧など外部的要因により、故障または破損した場合。
 - 9.寿命を過ぎたモーターの交換。※ 送料・出張料は、実費をいただきます。

注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容


- ⊘ 内部に指や異物を入れ
禁止
けがや故障、破損の原因になります。
- ⊘ 布状のものをかぶせたり、ひも状のものを近づけない
禁止
けがや故障、破損の原因になります。
- ⊘ 製品を分解、改造しない
分解禁止
けがや故障、破損の原因になります。
- ① 安定した所に置く
必ず守る
ぐらついた所に置くと転倒または落下して、けがや製品の故障、破損の原因になります。
- ⊘ 風を連続して身体に当てない
禁止
健康を害するおそれがあります。特に乳幼児、お年寄り、病気の方は気を付けてください。
- ⊘ 動植物に直接風を当てない
禁止
害を与えるおそれがあります。

製品仕様

インターフェース	USB 2.0/3.0
電源	DC 5V、500mA 以上 USBポートより給電
風向き調節	左右自動首振り 約70度 上下（手動） 約21度
外形寸法	約 幅 115×高さ 168.5×奥行 97（mm）
質量	約 400g
モーター定格寿命	約 800 時間 * 温度 30℃、湿度 65% のとき
USB ケーブル長さ	約 1.5m
材質	ABS / PP樹脂
使用温度範囲	10 ~ 50℃ *結露しないこと
ファン特性	二重反転式
消費電流	強：約 250mA (260) 弱：約 190mA (200)
風速	強：約 120m/min 弱：約 90m/min
騒音	強：約 36dB 弱：約 26dB
	() 内は首振り ON のとき

*定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。
※風速は JIS C9601 に基づき 50cm の位置での測定値。
※騒音はファンの中心から斜め 45° 方向 90cm の位置での測定値。
※USB 接続は給電のみを行い、パソコンとの通信は行いません。
※製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 各部の名称と役割




⚠ 注意

必ず守る

- お手入れの際や使用しないときは、USBプラグを必ずUSBポートから取り外してください。
- ケーブルを引っ張ると断線するおそれがあります。必ずプラグ部分を持って着脱してください。
- 手や足にUSBケーブルを引っ掛けないよう、配線に注意してください。
- 振り回したり、落としたり、強い力を加えないでください。
- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わない。また幼児に触らせない。けがや故障の原因になります。

■ 上下風向き調節




ベースを押さえて、前グリルを前後することにより、上下方向の角度を約21度の範囲で調節することができます。

※スイッチを「○」(切)にして操作してください。

■ 後ろグリルの取り外し / 取り付け


ほこりなどを取り除くときに、後ろグリルを取り外すことができます。

取り外す



USBプラグをポートから抜き、矢印方向に回転させてから後ろへ引く。

取り付ける



取り付けるときは、凹凸を合わせてから回転させる。

⚠ 注意

必ず守る

- ※性能上、羽根には鋭角な所があります。けがを防ぐために手袋を着用して作業をしてください。
- ※USBプラグをパソコン等から取り外して操作してください。
- ※羽根を回転させるときは、必ずグリルを取り付けてください。

ご使用の手順

1. USBケーブルを接続

- ①スイッチを「○」(切) にします。
- ②USBプラグをパソコンのUSBポートへ接続します。
USBプラグの向きに注意して挿し込んでください。無理に挿し込むと破損や故障の原因になります。
※一般にパソコンの電源が入っていないと、USBポートから電力が供給されません。
※家庭用コンセントからUSB電源に変換できるUSB電源アダプター(定格出力電圧5V、電流500mA以上)をご利用いただけます。


⚠ 警告 必ず守る 定格のUSB電源以外に接続しない
火災や発熱、故障の原因になります。

2. スイッチで「I」(弱)または「II」(強)を選択

こんなときは

▶羽根が回らないとき

- ①USBケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
- ②パソコンの電源が入っているか確認してください。
- ③USBポートを利用して、携帯電話などへ充電をしていますか？消費電流の高いものを同時に使うことはできません。
- ④モーターが定格寿命に達した可能性があります。



▶首振りが止まる、動きが滑らかでないとき

- USBケーブルに“ゆとり”を作ってください。

良い例



ケーブルに“ゆとり”がある。

悪い例



ケーブルが伸びきっている。



ケーブルにものが載っている。

- ファン本体の周囲に空間をあけてください。
ファン全体が首振りしますので、ファン本体にものが触れると正常に首振りが行えません。
- USBケーブルは10℃以下になると硬くなり、首振りしにくくなります。

ご使用上のご注意

1.USB給電の外付けハードディスクや携帯電話への充電などと同時に接続すると、パソコンに障害を与えることがあります。
USB2.0 定格出力規格では、電圧 5V 電流 500mA です。
このファンは、USBポートに直接接続してください。

2.モーターには寿命があります。長くお使いいただくには、

- ①使用しないときには、こまめにスイッチを「○」(切)にする。
- ②パソコンの空冷など長期間連続する用途には使用しない。
モーターは累計使用時間がおよそ800時間を超えると正常に回転しなくなります。このような状態になったら使用を中止してください。
- 3つのモーターを使用していますが回転数や使用頻度が異なるため、寿命に達する時期が異なります。

3.テレビやラジオなどのそばで使用した場合、音声などにノイズが入る場合があります。

テレビやラジオから離してお使いください。