

室内用

電波時計 取扱説明書
(デジタル電子音目覚まし時計)

ご購入いただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製 造
発元元 **リズム株式会社**〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

(Y2405)

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、ご購入上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。ご購入上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社総合サポートにてお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先

リズム総合サポート
https://rhythm.jp/support/

商品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をご確認ください。例: 8RZ〇〇〇

お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明

- ⓪は、禁止(してはいけないこと)を示しています。
- Ⓛは、指示する行為を必ず守ることを示しています。

⚠ 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

❗ 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

❗ 電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れない。

❗ 梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息する恐れがあります。

❗ 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

●電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要ときは、ご購入上げの販売店または当社総合サポートにてお問い合わせください。

⚠ 注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

❗ 電池の⊕⊖を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

❗ 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。

❗ 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびや故障の原因になります。

❗ めれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。

❗ 分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。

❗ 液晶から漏れた液に素手でさわらない
液晶が破損して漏れた液には絶対にふれないでください。万一、手などに付着した場合は、すぐに石けんで洗い流してください。

❗ 下記のような場所では使わない
性能の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器の風が当たる所。
- 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
- 火気のそば。 ●ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生する所。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使わない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 種類の異なる電池を混ぜて使わない。

電池の種類について

- 指定のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。
(例:Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池) ※「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

電池の寿命について

- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。
- 買い置き電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

電池の交換について 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

⚠ 注意 電池の液漏れにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池の液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- 液晶表示が薄くなったり、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 古い電池と新しい電池、マンガンとアルカリ乾電池を混ぜて使用しない。
- 動いていても1年に1回定期的に指定の電池に交換する。
- 電池の⊕⊖を逆に入れない。

静電気の影響について

静電気により、正常に機能しなくなることがあります。このようなときにはリセットボタンを押してください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

取扱説明書にそった正常な使用状態で、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計をお買い上げ販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。

- 保証書は再発行いたしません。
- ネット通販をご利用の場合は、領収書やレシートなど、購入日が確認できる記録を添付してください。
- この保証書は国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報は、修理・調整に関するご連絡にのみ利用させていただきます。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

※印は販売店記入

保証について

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
 2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
 3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
 4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
 5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
 6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
 7. ご使用中に生じる外観上の変化。(製品の小さキズや汚れなど)
 8. 電池の交換。
- ※送料・出張料は、実費をいただきます。

時計、電池の廃棄

- お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はゼロハンテープなどで絶縁してください。

電波時計について

電波時計とは

クオーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な日時に修正する時計です。

標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。

※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2カ所にあります。

※標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。(http://jjy.nict.go.jp)

電波を受信しにくい環境

つぎのような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所
- 金属製の雨戸やブラインドの近く
- ピルの地下など
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線近く
- 朝夕の時間帯、雨天のとき
- 家電製品やOA機器の近く
- スチール机等の金属製家具の上や近く

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

おもな製品仕様


使用温度範囲	-10～50℃ *結露しないこと(液晶表示可読温度範囲0～40℃)
時間精度	標準電波受信成功直後 ±1秒 標準電波を受信しない場合 平均月差±30秒(常温中のクオーツ精度)
推奨電池	単4形アルカリ乾電池 JIS規格 LR03 2個
電池寿命	約1年 (1日当たり、アラームを30秒鳴らし、ライトを3秒点灯させたとき)
標準電波受信局	標準電波を受信して日付・時刻を修正 福島局/九州局自動選択
受信回数	8回/日
受信開始時刻	1時～4時、13時～16時 各時間帯の16分40秒に開始
受信ON/OFF	ボタン操作にて切替可能

音声機能	時刻、アラーム時刻の読み上げ
音量調節	なし
アラーム機能	セットした時刻にアラームが鳴る
アラーム精度	表示時刻に対して±0秒
アラーム音	電子音
スヌーズ	アラーム音が約5分間の一時停止
オートストップ	アラーム音が連続2分で自動停止
カレンダー	2009～2099年まで対応
温度表示	-9.9～50℃
温度精度	±2℃ 測定温度範囲内での精度
照明	液晶表示部バックライト
防滴防塵機能	なし

※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表示が薄くなる場合があります。40℃以上になると表示が濃くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みにくくなる場合があります。
※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。





この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

電池は付属しておりません。単4形アルカリ乾電池を2個ご用意ください。

1 電池を入れて時刻を合わせる


◎図は操作説明用ですので実際の商品と異なることがあります。




① 電池2個を電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて入れる。

【受信の流れと表示】

〈リセットボタンを押した直後〉



※電源投入直後およびリセットボタンを押した直後は、2010年1月1日 午前12:00、アラーム時刻 午前6:00に設定されます。



(受信に成功したときの表示例)

受信マークが点灯し受信成功を示しても、電気的なノイズにより誤った時刻や日付を表示することがあります。このようなときは、場所を変えてからリセットボタンを押し、再度受信を試みてください。

標準電波を受信できない場合

- 朝までそのまましておく
●場所を変える/受信をやり直す

標準電波を受信できないときには、手動で日付と時刻を合わせるにより、ご使用になれます。

手動での時刻合わせ ... 電波が受信できないとき、任意の日時に合わせるとき

操作例に従って、年(西暦)、月、日、時刻(時・分)の順に設定してください。

年、月、日、時刻(時・分)でのボタン操作
点滅している数値を進むまたは戻るで合わせてから時刻合わせを押します。

ボタン操作表: 進む(1つ進む/早送り)、戻る(1つ戻る/早戻し)

- 電波受信機能がONの場合、手動で時刻合わせをしても自動受信を行い、受信に成功すると日時を修正します。
●約30秒間ボタン操作を中断すると、表示されている内容で設定を終わります。
●アラームが鳴っているときやアラーム時刻またはアラームマークが点滅しているときは、日時の設定はできません。
●電波の受信中に時刻合わせボタンを約2秒間押し続けると、受信を中止して時刻合わせ状態になります。
●標準電波を受信できないときの時間精度は、クオーツ精度になります。

※液晶の表示は見る方向により薄くなったりムラになったりします。

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせるときには、(手動での時刻合わせ)をお読みください。

電波を受信しやすい窓際などに置いてください。

- 1 電池ぶたを取り外す
2 電池を入れる
3 リセットボタンを押す
4 電池ぶたを取り付ける
5 21分経過したら受信結果を確認する

電波受信中のボタン操作について

電波の受信中に進むまたは戻るボタンを押すか、時刻合わせボタンを約2秒間押し続けると、受信マークが消灯し受信を中止します。

注意

電池の⊕⊖を逆に入れると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

注意

液晶パネルに強い圧力や衝撃を与えないパネルが破損してけがの原因になります。破損で漏れた液には絶対にふれないでください。

受信マークの変化
電波の状態により変化します。(電波サーチ機能)



チェック!

1~2分経過しても1または2の受信状態が続く場合は受信できません。場所を変えてリセットボタンを押し、再度受信を開始させてください。



(受信に失敗したときの表示例)

標準電波の送信停止について


送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外で使用した場合、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った時刻を表示することがあります。


2 アラーム機能

アラーム時刻を合わせる



※アラーム状態とは、アラームが鳴っている、またはスヌーズ機能を使用している状態です。

アラームスイッチのON/OFF設定



アラーム音の試聴

アラーム時刻を現在時刻より、1~2分進んだ時刻に合わせて、アラームスイッチをONにしてください。

オートストップ機能(自動鳴り止め)

鳴っているアラームを放置すると約2分間で終了します。

スヌーズ機能(止めてもまた鳴る)

アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すと、アラームマークが点滅し、約5分間アラームが停止し、また鳴りだします。

アラームご使用上の注意

アラームマークが点灯しているときは、アラームスイッチがOFFにされるまで毎日アラームが鳴ります。

3 音声機能について

音声により、現在時刻やアラーム時刻をお知らせします

▶現在時刻を知りたいとき

スヌーズボタンを押すと、「ピー 午前10時37分です」のように音声の流れます。

▶アラーム時刻を知りたいとき

戻るまたは進むボタンを押してすぐ離すと「ピー アラーム時刻を合わせます。ピー アラームは午前6時20分です。」のように音声の流れます。

操作音声ガイド

手動で時刻を合わせるときやアラーム時刻を合わせるときに音声の流れます。

手動時刻合わせのとき

設定する項目、たとえば「ピーピー 年を合わせます」や「ピー 月日を合わせます。」と流れますが、戻るまたは進むボタンで設定している年、月日、時刻は読み上げません。

アラーム時刻合わせのとき

設定している時刻を読み上げます。戻るまたは進むボタンを押し続けると音声流れません。

アラームスイッチをON/OFFするとき

ONにすると「ピー アラームは午前(午後)〇時〇分です。」 OFFにすると「ピー。」

電波の受信を開始するとき

- 受信機能がOFFのときには音声流れません。
●受信結果は音声でお知らせしません。

※音声機能のON/OFF、音量調節はできません。
※他の操作説明のなかでは、音声の流れる場面でも説明を省略しています。

4 表示面の照明

スヌーズボタンは、ライトボタンを兼ねていますので、ボタンを押すと表示面が約3秒間照ります。

5 温度表示

センサーが時計内部にあるため、表示に反映するまでには時間がかかります。
測定範囲を超えたときの表示 「HH.H」 50℃を超える高温 「LL.L」 -9.9℃未満の低温
設置場所について
空気がよく循環する場所に設置してください。

電波受信機能のON/OFF操作

受信機能OFF(無効にして手動で時刻を合わせる)
リセットボタンをおよそ1秒間隔で3回押してください。
受信機能ON(有効にして受信を開始する)
戻るボタンを押しながら、リセットボタンを押して離すと「ピー」と鳴って受信を開始します。

強制受信ボタン

場所を移動したときなどに、強制受信ボタンを約2秒間押し続けてください。受信を開始します。

リセットボタン

電池を入れた直後や静電気などにより誤作動したときに押します。リセット直後は、2010年1月1日午前12:00、アラーム時刻は午前6:00になります。

- アラームが鳴っているときやスヌーズ中
●手動でアラーム時刻または時刻を設定している最中
●受信機能がOFFになっているとき