

室内用

電波時計 取扱説明書 (掛時計)

ご購入いただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。


リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

電池は付属しておりません。単3形アルカリ乾電池を1個ご用意ください。

各部の名称と役割

◎図は操作説明用ですので、実際のものとは異なることがあります。



※秒針は受信しているときに12時位置に停止します。 ※壁掛け部の形状は、商品により異なることがあります。

①強制受信 …… 電池を入れた直後に押します。受信機能をONにして、受信を開始します。
②受信確認 …… 受信結果を確認するときに押します。結果は受信確認ランプの点灯、点滅、消灯でお知らせします。
進む …… 手動時刻合わせ状態のときに、押してすぐ離すと1分進み、押し続けると早送りします。
③時刻合わせ …… 約2秒間押し続けると手動時刻合わせの状態になります。時刻を合わせ終わったときに押すと、通常の時刻表示になります。
④受信確認ランプ …… 受信の状態や受信結果を点灯、点滅、消灯でお知らせします。ランプ正面から見てください。斜めからは見にくいです。

使用方法 電池を入れて時刻を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせる場合は、(手動での時刻合わせ)を参照してください。
◎窓際など電波の受信しやすい所でお使いください。

- 1 電池ホルダーの ⊕ ⊖ 表示に合わせて電池を入れる
- 2 強制受信を押す
針は12時に移動して、受信が終わるまで停止します。
※電池を入れた後は必ず強制受信を押してください。
※早送りの途中で針が一時停止することがあります。
※受信中はボタン操作をしないでください。
- 3 時計の掛けかたに従い、時計を確実に掛ける
- 4 16分待つてから受信確認を押して受信結果を確認する
受信が終わると針が動き出します。
受信確認を押してすぐに離すと、受信確認ランプで受信結果をお知らせします。
5回点滅 : 受信成功 (正しい時刻)
5回点滅 : 受信失敗 (不正な時刻) → (標準電波を受信できない場合)へ
(2回点滅 : 受信機能がOFF) ※ (電波受信機能のON/OFF切り替え操作)参照
消灯したまま : 受信状態

※受信に成功しても時刻が正しくないときは、ノイズが原因と考えられますので、設置場所を変えて強制受信を押してください。
※受信確認を押すと、25時間以内の受信結果を表示します。

標準電波を受信できない場合

- 朝までそのまましておく
一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくことで受信できる可能性が高くなります。
- 場所を変える / 受信をやり直す
電波の受信しやすい窓ぎわで取扱説明書の日本地図を参考にして、時計の正面または裏面に電波の送信所になり、なるべく向くようにして、強制受信を押して再度受信を行ってください。
- 時刻合わせを使用する
ベランダなどの屋外で電波の受信に成功させるか、手動で時刻を合わせてご使用ください。電波が受信できないときの時間精度は、クォーツ精度になります。

手動での時刻合わせ …… 受信できないときや任意の時刻に合わせるとき

操作 *通常の針の動きのときに操作してください。

- 時刻合わせを2秒間押し続ける
手動時刻合わせ状態になって、分針が1〜2分盛動いて停止し、秒針は12時位置まで移動して停止します。この状態になってから時刻を合わせます。
※秒針が動いている間でも、進むを押して時刻を合わせることはできませんが、秒針が動いている間は、手動時刻合わせを終了することができません。
- 進むを押して時刻を合わせる
進むを押して離すと1分進み、押し続けると早送りします。
- 時刻合わせを押して時刻合わせを終る
針が動き出します。
○手動時刻合わせ状態で4分間ボタン操作をしないと、通常の時刻表示に戻ります。
○強制受信を押すと、手動時刻合わせを終了して受信を開始します。
※電波受信機能がONのときは、手動で時刻を合わせても、受信に成功すると時刻を自動的に修正します。

電波受信機能のON/OFF切り替え操作

誤受信しやすい所で使用するときや意図的に時間をずらしてお使いになるときには、電波を受信しないようにすることができます。

- 電波受信機能
ON : 定期的に受信を行い、誤差があるときは自動修正します。
OFF : 受信を行いません。手動で時刻を修正する必要があります。
※電波を受信しないときの時間精度はクォーツ精度になります。
※電池を取り出して回路内に電流がなくなると、次に電池を入れたときに受信機能はONになります。

操作 *通常の針の動きのときに操作してください。
時刻合わせと進むの2つのボタンを同時に5秒間押し続けると電波受信機能のONとOFFが切り替わり、受信確認ランプの点滅の回数でお知らせします。
ON状態になったとき : 5回
OFF状態になったとき : 2回


時計の掛けかた

注意 掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。

- 掛けるときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け部に掛け具(木ねじ)がしっかり掛かっていることを確認してください。
- 垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。
- 市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしっかり掛かるものを選んでください。
- ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に設置してください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

- 付属の木ねじが使用できる場合は、木の柱または木質の厚い壁面です。
- 木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。
- 壁掛け部の形状は、商品により異なることがあります。



注意 時計の壁掛け部以外に掛け具(ねじ)を掛けない
時計の落下により、物品の損傷やけがの原因になります。

その他の壁面の場合

- 石膏ボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、粘着式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

電池の交換時期お知らせ機能 …… 常時秒針が12時位置に止まる

電池の交換時期になると、秒針が12時位置に停止して電波の受信を停止します。
時針と分針は、このような状態になってから1ヵ月程度動き続けます。
※電波を受信しているときや手動で時刻を合わせているときは、秒針が停止します。

注意 電池の交換 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

電池からの液漏れにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことをお守りください。
●時計が停止したときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
●時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。

静電気の影響について

静電気の影響により、正常に動かなくなることがあります。このようなときには、強制受信を押してください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを取ってください。

電池・時計の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はゼロハンテープなどで絶縁してください。

おもな製品仕様

使用温度範囲	-10~50℃ *結露しないこと	自動受信開始時刻	受信状態により受信回数は変化します。
時間精度	標準電波受信成功直後の表示精度 秒針 ±1秒 時分針 目盛りに対して±3度	受信回数	2時15分59秒、3時15分59秒、4時15分59秒、12時15分59秒、13時15分59秒、14時15分59秒 *2時15分59秒は必ず受信を行います。
推奨電池	単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 1個	受信ON/OFF	ボタン操作でON/OFF切り替え
電池寿命	約1年	手動時刻合わせ	ボタン操作
電池交換時期	常時秒針が12時位置に停止		
お知らせ機能	なし		
防滴防塵機能	なし		

※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

- 修理部品の保有について
電子回路や歯車などの修理用部品は製造打ち切り後、7年を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただきます。
- 修理可能期間について
無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先 リズム総合サポート
https://rhythm.jp/support/
商品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をご確認ください。
例: 4MY○○○、4MYA○○○、8MY○○○、8MYA○○○
お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してはなんら責任を負いかねますのでご了承ください。