

アラーム時刻の合わせかた/How to set the alarm time/如何设置闹钟时间

1

push **A** or **B**

モニター 時刻合わせ リセット 戻る 進む

12/25

↓

Alarm AM PM

- アラーム
- 午前
- 午後

6:00

Set the alarm time!

2

push **A** or **B**

モニター 時刻合わせ リセット 戻る 進む

アラーム
午前
午後

6:00

↓

アラーム
午前
午後

7:30

Timeout 5 sec.

3

turn ON **C**

ON

午前 10:37 100%

アラーム
午前
午後

7:30

24.6°C 54%

4

push **D**

alarm time!

モニター 時刻合わせ リセット 戻る 進む

午前 7:30 100%

アラーム
午前
午後

7:30

23.6°C 54%

or

turn OFF **C**

OFF

午前 7:30 100%

アラーム
午前
午後

7:30

12/25 24.6°C 54%


*スヌーズ時間は5分×7回。
Snooze time is 5 minutes x 7 times.
再鳴时间为5分钟×7次。

(正面/Front)

D スヌーズ/snooze/再鳴

モニター 時刻合わせ リセット 戻る 進む

E 12H⇔24H **A** ◀ **B** ▶



C ON⇔OFF

12H⇔24H

push **E**

モニター 時刻合わせ リセット 戻る 進む

AM 午前
PM 午後

3:37 100%

アラーム
午前
午後

6:45

23.6°C 54%

15:37 100%

アラーム
午前
午後

18:45

23.6°C 54%

*アラーム音は5分で自動停止。
The alarm will automatically stop after 5 minutes.
闹钟会在 5 分钟后自动停止。

*スヌーズとライトボタンは兼用。
The snooze button uses both the light button.
再鳴/点亮 同用一介按钮。